

## Prepara tu equipo Garmin para la Gaes Titan Desert By Garmin



### Paso 1: Instalación y actualización de Garmin Express

En primer lugar, asegúrate de tener instalada la última versión de “Garmin Express”: el software que te permite interactuar con tu equipo Garmin desde tu ordenador

- Si no lo tienes instalado lo puedes bajar gratuitamente en la página siguiente:

<http://software.garmin.com/es-ES/express.html>

- Si lo tienes instalado comprueba que tienes la última versión entrando en: Herramientas – En el apartado Acerca de Garmin Express – Haz clic en “Buscar actualizaciones de la aplicación”



Una vez tengamos el software Gamin Express Instalado y actualizado pasamos a comprobar el estado del dispositivo

## Paso 2: Vincular tu equipo Garmin a tu ordenador


### ¿Es la primera vez que conectas tu GPS Garmin al ordenador?

Sigue los pasos para vincular y actualizar tu dispositivo de manera adecuada  
Si ya tienes vinculado tu dispositivo con tu ordenador puedes ir al paso 4.

1/ Haz doble clic en el icono Garmin Express desde tu lista de programas o desde tu escritorio



2/ Conecta tu dispositivo con el cable USB (incluido en la caja).  
Si es la primera vez que lo vinculas tendrás que buscarlo a través de la ventana de producto > “Añadir dispositivo nuevo”





3/ A continuación haz clic en añadir dispositivo:



Una vez reconocido el equipo, lo tendrás que vincular a tu cuenta de Garmin Connect.


- Si tienes cuenta, introduce tus datos de usuarios habituales (nombre y contraseña)
- Si no tienes, haz clic en crear una cuenta nueva y rellena los datos de usuarios.

Una vez creada la cuenta e introducidos tus datos de perfil de usuario llegarás a la pantalla principal del software




## 4/ Comprobamos que el dispositivo este actualizado

Si existe una actualización de software, aparecerá en el cuadro principal



### Actualizaciones opcionales:

También te invitamos a buscar actualizaciones opcionales: entrando en herramientas, bajando hasta “actualizaciones opcionales” aquí encontraras fichero de texto y otros ficheros que mejoraran tu experiencia de usuario





Una vez descargadas las actualizaciones disponibles en tu GPS, desconecta tu dispositivo de manera segura y enciéndelo. Las actualizaciones se instalarán automáticamente, el proceso puede tardar unos minutos, no toques ningún botón durante la instalación. Una vez instaladas, el dispositivo se reiniciará y estará listo para usar.

¡Ya tienes tu dispositivo actualizado!

A partir de ahora, recibirás una notificación por correo electrónico cada vez que una actualización este disponible. En la medida, de lo posible, te recomendamos que actualices tu dispositivo cada vez que haya una actualización disponible. Cada actualización, mejora el rendimiento, soluciona errores y mejora tu experiencia de usuario.